

# Slik bevarer du Decra-taket

**For å bevare Decra-taket** pent og tett, er det noen gode råd som bør følges. Med riktig vedlikehold kan ditt Decra-tak vare i mange, mange tiår.

## Årlig ettersyn

Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året - vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding har påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i orden og om inntekkingene rundt piper, ventiler, rør og overlys er tette. Om høsten bør løv og annet rusk i rennene fjernes.

## Trå riktig

Bruk fottøy med stive gummisåler. Trå i pannens bølger og på det punktet hvor pannen har kontakt med lekten under. Glem ikke å sikre deg når du er på taket.

## Slik reparerer du småskader

Skulle det ved et uhell oppstå skade i platens overflate, utbedres den lett med Decra reparasjonssett.

Decra Classic og Stratos: Du pensler først stedet med akryl bindemiddel og strør deretter granulatet på.

Decra Elegance: Sår i overflaten pensles med lakk.

## Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Unngå å skrape overflaten.

La det alltid være igjen 15 - 20 cm snø på taket.

## Fjerning av grønske

Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av Icopal Grønskefjerner.

Se bruksanvisning for Icopal Grønskefjerner på [www.icopal.no](http://www.icopal.no).



Trå riktig!

